

## PRO-TEST SERIES 2












### START

For net tilkobling, bruk adapter.  
 Slå på instrumentet.  
 Trykk for riktig måling.




For mer informasjon om bruk av tilleggsutstyr,  
 se Pro-Test bruksanvisning (Del Nummer 34299).



### FUNKSJONER

Knapp	Funksjon	Knapp	Funksjon	Knapp	Funksjon
	Zero / Reset		Klikk & Kam		Mål +
	Spør		Scriv ut & √ Scriv ut / X Scriv ut		Mål -
	Instr. & Elektronikk		Enheter		20% / 60% / 100% ISO 6789:2003

### MODUS

Modus	Hvordan virker den	Grafiske Fremstillinger
Spør	Følger signal (signalfølger).	
Instr. & Elektronikk	Holder høyeste verdi; Manuell nullstilling.	
Klikk & Kam	Beholder 1. Verdi inntil manuell nullstilling. Avlesning blir oppnådd med (første toppverdi sensitivt) modus.	 AUTO RESET HOLDETID

## INNSTILLINGER

For å komme inn i 'SET UP' modus, trykk samtidig på 'ENHETER' og 'SKRIV UT' tastene, når de slippes opp vil nummeret på programversjonen først vises i 2 sekunder.

Funksjon	Innstillinger
Språk	11 Språk.
Grenser	ISO 6789:2003 / NON ISO 6789:2003
Enheter	N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in, ft.lb, in.lb, in.oz, kgf.m, kgf.cm, gf.m ,gf.cm
Serie Port	Paritet / Data-Stopp bits / Hastighet / ....
Auto Reset Holdetid	1 / 2 / 3 / 4 sekunder
Første Topp Følsomhet	Høy (2.5% av verdien) / MEDIUM (5% av verdien) / Lav (10% av verdien).
Modus	√ / X INSTR. & ELEKTRONIKK √ / X KLIKK & KAM

## FEILFINNING

- Mørkt display selv om strømmen er slått på.**  
Sjekk at strømforsyningsenheten er riktig plugget inn bak på instrumentet.
- Nullstilling fungerer ikke i track-innstilling.**  
Transducen overbelastet. Reter til Norbar.
- Usystematiske avlesninger i modus Første toppverdi.**  
Still ned følsomheten til lavere nivå.
- Ønskede måleenheter lar seg ikke velge.**  
Endring fra standard enheter til ønskede lot seg ikke gjøre innenfor rammen av tilgjengelige siffer på displayet, og er derfor ikke tillatt.  
De ønskede enhetene er ikke aktiverte.
- Data utgangen kommuniserer med annet utstyr.**  
Sjekk det passord på Pro-Test og data passer sammen.
- Datautgang til skriver fungerer ikke.**  
Trykk 'UTGANG LINJEMATER', kontroller OPSETT – SERIEUTGANG.

NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Wildmere Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 3JU, UNITED KINGDOM

Tel: + 44 (0) 1295 270333

Email: enquiry@norbar.com